




VOTACIÓN ELECTRÓNICA



1

Este es el número de control con el cual quedarán registrados sus votos y el de sus apoderados



2

Cuando inicia cada votación, la pantalla de su control quedará en blanco

3

Presione en el teclado el número que corresponda a la respuesta que usted elija y verifique que este correcto



4

Confirme rápidamente en la pantalla de su control que diga OK, pues esto desaparece al cerrar la votación

